

Vejledning Slush Ice maskine

Opstilling/Indstilling:

For at lave Slush Ice skal knapperne på højre side af maskinen, stå på "Freeze og Mixer".

Har maskinen først været i gang, må denne ikke slukkes hvis den skal bruges igen. Hvis der er isklumper i væsken, ødelægger disse nemlig sneglen. Sluk i stedet for lyset i maskinen, og lad sneglen og køleren køre.

Frysetiden uden alkohol er ca. 50-90 minutter. Med alkohol er tiden ca. 2-3 timer.

Maskinen må aldrig løftes i beholderne.

Kontroller at kamrene sidder ordentligt på, inden der hældes væske i maskinen.

Blandingsforhold:

Med alkohol:

Blandingsforhold: Opblandes 1:5 (to liter saft og 8 liter vand) + 2 fl. spiritus á 70 cl.

Uden alkohol:

Blandingsforhold: Opblandes 1:4 (to liter saft og 8 liter vand)

Der må kun anvendes væske fra os! Sukkeret i væsken er med til at smøre maskinen, I risikerer derfor at ødelægge maskinen ved at putte andet i.

Rengøring:

1. Er indholdet i kamrene stadig som slushice, stop da frysningen ved at stille knapperne til position "0"
2. Tøm maskinen for væske ved stadig at have mixeren "Mixer knap" tændt.
3. Hæld 1-2 gange med varmt vand fra hanen i hver kammer og lad det cirkulere med mixeren et par minutter.
4. Tøm da beholderne igen.
5. Sluk nu alle knapper så de står i position "0".
6. Spildbakke + låg vaskes i en let sæbeblanding i varmt vand. Hane tørres af for evt. rester.

7. Maskinen tørres af.

8. Info : Vi desinficerer maskinen efter brug.

Spørgsmål:

Ved spørgsmål, er De altid velkommen til at kontakte os på telefon 20 23 16 65.

God fornøjelse!